



bticino

Guia De Instalación Y Configuración

- 1.** Instalación
[Diagramas de Instalación](#)
- 2.** Video de Armado:
[Armado Interruptor](#)
[Armado Tomacorriente](#)
- 3.** Video de Configuración:
[Enlazar Comando Master](#)
[Configuración Inicial](#)
[Configuración de comandos](#)
[Inalámbricos](#)
- 4.** Configuración de Asistente de Voz:
[Video de Configuración](#)